Попеременно красные и синие вспышки: повышенное напряжение в результате определения некорректных элементов питания.

Спецификация элементов питания			
Тип	Размер	Номин. напряж.	Применение
Аккумуляторы Ni-MH	AA	1,2 В	Рекомендуется
Щелочные батареи	AA	1,5 В	Штатно
Литиевые батареи	AA	1,5 В	Штатно
Аккумуляторы Li-ion	14500	3,7 В	Запрещено!*
Аккумуляторы $LiFePO_4$	14500	3,2 В	Запрещено!*

Предостережение: пожалуйста, не комбинируйте использованные элементы питания с новыми или элементами разных производителей, разной емкости и типа. В противном случае это повредит фонарь или элементы питания. *Использование запрещенных батарей может повлечь неисправность либо повреждение фонаря.

Примечание: Используйте только рекомендованные высококачественные элементы питания с высоким током разряда. Рекомендуется использовать Ni-MH аккумуляторы. Щелочные батареи уменьшают время работы фонаря.

Замена элементов питания

Открутите заднюю крышку и выньте батарейную кассету (восемь батарей распределяются в 4 отсека), вставьте по 2 батареи в каждый отсек «-» по направлению к пружине. Вставьте батарейную кассету пружиной по направлению к головной части фонаря (светодиоду). Закрутите крышку, соблюдая правильное прилегание резьбы и протестируйте фонарь.

Примечание: в случае крайней необходимости фонарь может работать от 4-х батарей. Время работы в этом случае уменьшится в два раза. В этом случае установка элементов питания должна происходить в соседние отсеки в правильном направлении (так, чтобы получилась замкнутая схема (одна пара анодом «+» в одну сторону, а другая пара анодом «+» в другую сторону)). Поместите на место батарейную кассету и закрутите крышку и протестируйте фонарь.

Эксплуатация и уход

Не разбирайте головную часть фонаря – это нарушит герметизацию и повредит фонарь, а также будет потеряна гарантия на фонарь.

Не храните длительное время фонарь вместе с элементами питания. А также извлекайте их, если истек срок хранения. Некачественные элементы питания могут дать течь и повредить фонарь.

В фонаре установлена тактическая кнопка, фонарь может быть случайно включен во время хранения, при транспортировке или во время ношения в кармане. Рекомендуется приоткручивать головную часть на несколько оборотов.

Своевременно замените резиновые кольца, если они повреждены. Регулярно смазывайте их, а также резьбовые части фонаря – это позволит предотвратить преждевременный износ деталей и обеспечит водонепроницаемость корпуса.

Время от времени очищайте контакты от грязи и окисла. Особенно когда есть нерегулярное мерцание света или когда фонарь не включается.

Возможные причины некорректной работы:

Причина А: Необходима замена батареек.

Решение: Замените батарейки, соблюдая полярность, анодом (+) к головной части.

Причина Б: Резьба, контакты в головной части, торцы корпуса или контакты кнопки загрязнены.

Решение: Бережно очистите контакты ватным тампоном, смоченным в растворе спирта.

Если вышеописанные случаи не решают проблему, пожалуйста, обратитесь к продавцу в вашем регионе.

Примечание: Вы можете просмотреть и загрузить видео-пособие по очистке фонаря на официальном сайте Fenix www.fenixlight.com ➔ 'Service' ➔ 'Maintenance for light'

Гарантия

Гарантийный срок обслуживания составляет 5 лет. Детали с производственным дефектом подлежат замене в течение 15 дней со дня покупки. Гарантия не распространяется при использовании фонаря не по прямому назначению. При необходимости ремонта спустя 5 лет со дня покупки, ремонт будет платным. Общая стоимость ремонта будет считаться в зависимости от стоимости замененных деталей.

Регистрация продукта

Вы можете зарегистрировать гарантийный талон на официальном сайте производителя Fenixlight Limited и дополнительно получить 6 месяцев гарантийного обслуживания. Регистрация также позволяет участвовать в лотереях при анкетировании покупателей.

Предостережение

Внимание! Фонарь содержит источник света повышенной яркости. Избегайте попадания прямого света в глаза.

FENIXLIGHT LIMITED

www.LumenHouse.ru

Поддержка клиентов: **(495) 650-70-61**

Эл. адрес поддержки клиентов:

info@lumenhouse.ru

Эл. адрес технической поддержки:

service@lumenhouse.ru

Производитель

FENIXLIGHT LIMITED

Shenzhen 518133, China

FENIX

TK41C

Светодиод CREE XM-L2 U2
США, ANSI 1000 люмен

Руководство по эксплуатации

Fenix Flashlight
Illuminate Your Adventure

Фонарь Fenix TK41C

Fenix TK41C – это мощный фонарь, способный светить белым, красным и синим светом, работающий на элементах AA. Фонарь управляется двумя кнопками, которые работают независимо для белого и цветного света, а также осуществляют доступ к мгновенной активации и переключению режимов. Максимальная яркость белого света 1000 люмен, дистанция освещения – 480 метров. Уникальный дизайн батарейного отсека позволяет удобно устанавливать элементы питания и избегать короткого замыкания. В арсенале автоматическое запоминание режима, блокировка случайного включения и индикации уровня заряда батарей, TK41C – это оптимальный, многофункциональный фонарь с дружественным интерфейсом.

Технические характеристики

- Светодиод CREE XM-L2 U2 и Philips LUXEON Z, ресурс 50 000 часов, США
- Белый, красный и синий свет, комбинированный
- Элементы питания: 8×AA (Ni-MH, Alkaline, Lithium)
- Размеры: 197 мм (длина) × 40 мм (диаметр корпуса) × 61.5 мм (диаметр головной части)
- Вес: 280 г (без элементов питания)
- Цифровая стабилизация тока – поддержание постоянной яркости по мере разряда батарей
- Схема защиты от переполюсовки элементов питания – защищает от неправильной установки батарей
- Управление фонарем осуществляется двумя кнопками в головной части
- Функция блокировки во избежание случайного включения
- Материал корпуса: авиационный алюминий
- Покрытие корпуса – анодирование III (высшей) степени жесткости
- Закаленное ультрачистое стекло с просветляющим напылением

Управление фонарем

Две кнопки на корпусе

Главная кнопка: управляет белым светом и выбором режима

C Вспомогательная кнопка: управляет цветным светом и выбором режима

ВКЛЮЧЕНИЕ

Когда фонарь выключен, нажмите и удерживайте Главную кнопку 0.5 секунд, чтобы войти в режим Белого света, нажмите и удерживайте Вспомогательную кнопку 0.5 секунд, чтобы войти в режим Цветного света.

ВЫКЛЮЧЕНИЕ

Когда фонарь включен, нажмите и удерживайте Главную либо Вспомогательную кнопку 0.5 секунд, чтобы выключить фонарь.

Переключение режимов

В режиме Белого света кратковременно нажмите на Вспомогательную кнопку, чтобы войти в режим Цветного света.

В режиме Цветного света кратковременно нажмите на Главную кнопку, чтобы войти в режим Белого света.

В любом состоянии нажмите и удерживайте Главную кнопку более 1.2 секунды, чтобы войти в режим Строб, затем опять кратковременно нажмите на Главную кнопку, чтобы вернуться в предыдущий режим.

Выбор режима

В режиме Белого света кратковременно нажмите на Главную кнопку, чтобы переключить режим в последовательности Минимальный→Средний→Максимальный →Турбо.

В режиме Цветного света кратковременно нажмите на Вспомогательную кнопку, чтобы переключить режим в последовательности Красный свет→Синий свет→Красные вспышки→Красные/Синие вспышки.

Автоматическое запоминание режима

Фонарь запоминает последний выбранный Белый режим яркости. В следующий раз фонарь включится в последнем, выбранном перед выключением режиме яркости.

В группе цветных режимов фонарь каждый раз включается в Красном режиме.

Функция блокировки

Заблокировать: одновременно нажмите и удерживайте две кнопки в течение 3 секунд (когда фонарь разблокирован), фонарь вспыхнет дважды в Среднем режиме яркости и затем выключится.

Разблокировать: одновременно нажмите и удерживайте две кнопки в течение 3 секунд (когда фонарь заблокирован), фонарь разблокируется и включится в последнем использованном режиме яркости.

Примечание: В заблокированном состоянии фонарь реагирует только на команду разблокировки. Когда фонарь заблокирован, однократно нажмите на любую кнопку, фонарь вспыхнет два раза в Среднем режиме, напоминая, что он заблокирован.

Индикация уровня заряда батарей

Когда фонарь выключен, дважды нажмите на Вспомогательную кнопку, уровень заряда будет показан цветными светодиодами, которые погаснут через 3 секунды.

Синий цвет: достаточный уровень заряда

Красный цвет: низкий уровень заряда

Красные вспышки: критический уровень заряда

ANSI NEMA FL1						
РЕЖИМ	ЯРКОСТЬ (ЛЮМЕН)	ВРЕМЯ РАБОТЫ	ДИСТАНЦИЯ	ИНТЕНСИВ-НОСТЬ	УДАРОПРОЧ-НОСТЬ	ВОДОНЕПРОНИ-ЦАЕМОСТЬ
Турбо	1000	2 ч 30 мин	480 м (Макс.)	57600 кд (Макс.)	1 м	IPX-8, погружение до 2 м
Макс.	350	10 ч 20 мин				
Средний	100	39 ч 45 мин				
Мин.	15	240 ч				
Строб	1000	/				
Красный	25	9 ч 30 мин	25 м	160 кд		
Синий	30	5 ч 30 мин	25 м	160 кд		
Красные вспышки	25	/	/	/		
Красн/Син вспышки	25/30	/	/	/		
Аксессуары	Чехол, ремешок на руку, уплотнительное кольцо					

Замечание: приведенные выше параметры (протестированы Fenix с 8 Ni-MH аккумуляторами емкостью 2500 мАч) могут варьироваться между различными фонарями при использовании различных элементов питания и в различной окружающей среде.